

《取扱説明書より抜粋》

汚物が
きれいに
流れない

- 排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。
 - 下記手順で洗浄水量を変えると、改善されることがあります。
 - ※「水たまり面が低下した場合の変更方法」（下記）の設定をしている場合は、解除してから「洗浄水量の切替方法」の設定をしてください。
- 【洗浄水量の切替方法】
大 4.8L/ 小 3.6L → 大 6.5L/ 小 5.5L
- ①リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す（約 10 秒）
- ②リモコンの「水勢－」と「ノズルそうじ」を同時に押す
→「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③リモコンの「止」を押す＜設定完了＞
- ※もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了
- ※変更した場合、便器洗浄してから約 1 分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。